

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Isaura wifi termosztát BECA18-GBW



BEVEZETÉS

Biztonsági előírások

- Telepítés előtt győzödjön meg róla, hogy a termosztát alkalmas a csatlakoztatni kívánt fűtéshez. A termosztát elektromos fűtés vezérléséhez való.
- Telepítés előtt kérjük áramtalanítson
- Kövesse a bekötési rajzot a vezetékek illesztéséhez
- A termosztát 65-68mm szabványos süllyesztett kötődobozban telepíthető falra
- Ne feszegesse, húza erősen a kábelt, mert sérüléshez vezethet
- Az elektromos bekötéseket villanyszerelő szakember végezze el
- Meghibásodás esetén ne próbálja meg javítani, keresse fel az eladót, akitől vásárolta a készüléket
- A telepítés után végezze el a készüléken az ajánlott beállításokat az optimális működés érdekében!

Innováció a termékben

- Visszafogott, szemkímélő energiatakarékos Led kijelző led mátrix fényekkel kombinálva
- Kör alakú kezelőgomb a könnyebb működtetésért
- A termosztát látható külső kerete mindössze 12,4mm vastag, így alig áll el a faltól
- Keret nélküli akril panel design, ami egyszerű és elegáns megjelenést tükröz
- Klasszikus fekete/fehér színséma= letisztultabb design
- Gazdag funkciók, mint Modbus, Wifi, Keycard
- Áramszünet esetén elmenti a beállításokat
- Okosotthon rendszerek elérése: Google Home, Amazon Echo, hang alapú irányítás /Alexa-Google Home, Homekit-Apple Home

MŰSZAKI ADATOK:

- Tápfeszültség::95 ~240 VAC, 50~60Hz
- Szenzor típus: NTC3950, 10K
- Relé terhelhetőség: 16A (12A terhelésnél mágneskapcsoló relé beépítése ajánlott)
- Hőmérsékleti érték pontosság: ±1°C
- Hőmérséklet beállítási tartomány: 5-35°C
- Szoba hőmérséklet tartomány érték: 5-70°C
- Kijelző hőmérséklet tartomány érték: 5 ~ 70°C
- Ajánlott környezeti hőmérséklet.: 0~45°C
- Ajánlott páratartomány: 5 ~ 95 % RH (Nem kondenzálódó).:-10~ 45°C
- Energiafogyasztás: <1. 5W
- Időzítési hiba: < 1%
- Külső borítás anyaga: PC +ABS műszaki műanyag tűzálló
- Beépítési méretek: 86 * 86mm , 65mm süllyesztett kötődoboz
- Vezetékelés: 2 x 1.5 mm2 vagy1 x 2.5 mm2
- IP védelem: IP20
- Gombkezelő: Kapacitív érintő gombok



A termosztát méretei milliméterben megadva:



Forgalmazza: Dimat Kft., 7634 Pécs Nagy-Berki út 5. 🏼 info@dimat.hu 🖀 + 36 (70) 601 02 09



BEKÖTÉS:



N1. L1: csatlakoztatott fűtés, max 16 A, 12A feletti terhelésnél mágneskapcsoló relé beépítése szükséges!!
5,6: külső padlóérzékelő csatlakoztatása Javaslat: Kérjük tartsa a maximális terhelést 16A 80%a körül, az élettartam növelése érdekében.

BEÉPÍTÉS: kérje szakember segítségét!

1. lépés: A hálózati áram legyen kiiktatva.



Elektromos áramütés és berendezés károsodásának veszélye Telepítés előtt végezzen áramtalanítást

2. lépés: A készülék hátlapját lefelé csúsztassa



N, L: hálózati betáp 230 V

3. lépés: Csatlakoztassa a tápvezetéket és a fűtési kör vezetékeit a bekötési rajz alapján a megfelelő helyekre.



4. lépés: A dobozban található csavarokkal szerelje be a felfogólapot a falba süllyesztett kapcsolódobozba!



5. lépés: Rögzítse a termosztát testet a telepítési helyre a készülék hátlapjához



KEZDŐKÉPERNYŐ JELMAGYARÁZAT:



Megjegyzés: az időjárás és a páratartalom adatai egy órán belül szinkronizálódnak miután az eszköz először csatlakozott az internethez, és az időjárás adatai minden órában frissülnek ezután.

MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK (Bekapcsolt állapotban)

- BE/KI kapcsolás: Nyomja meg a kör alakú gombot be-, és kikapcsoláshoz
- Kézi mód/program mód: Nyomja meg egyszer az ^{BB} ikont, hogy módot változtasson kézi mód ^(f) és program mód ^(G)között
- Hőmérsékleti érték beállítása: Figyelem program módban a hőmérsékleti érték és az óra beállítás nem módosítható. Ha a program mód be van kapcsolva, először állítása át kézi módba, majd a kör alakú gomb tekerésével növelheti vagy csökkentheti a beállított hőmérsékleti értéket.
- Óra, heti nap beállítása: Nyomja meg röviden az óra ikont ⁽¹⁾ a termosztáton. Először adja meg az óra értékét a tekerőgomb segítségével, majd az ⁽²⁾ ikonnal mentse el az értéket. Ezután az óra ikonnal röviden megnyomva lépjen a perc értékre, állítsa be és mentse el az ⁽²⁾ ikonnal. Végül az óra ikon rövid megnyomásával adja meg, hogy az aktuális nap hányadik nap a héten, például hétfő 1-es érték, kedd 2-es, szerda 3-as, és így tovább.

Képernyőzár beállítása: Egyszerre hosszan nyomja le az 🖁 és az óra 🕓 gombokat, amíg a lakatjel nem jelenik meg a kijelző bal felső sarkában, a feloldáshoz ugyanígy nyomja meg hosszan a két gombot, amíg a lakatjel nem tűnik el.

A 3. számú gyári érték beállítása menüpontban meg tudja határozni a képernyőzárolás módját, hogy teljesen vagy csak félig legyen lezárva.

- Heti programozási értékek megváltoztatása: Egymás után négyszer röviden nyomja meg az 🕓 gombot. Az óra érték elkezd villogni, majd a tekerőgomb segítségével adja meg az első ciklust a napban mikor kezdődjön el, és mennyi a kívánt hőmérsékleti érték, ezután az 🕓 gombbal tud továbbmenni mindig. A hétköznapok 1-5-ig azonos beállítással működnek, míg a hétvégi pihenő napokat 6-7 külön kell beállítani egyéni felhasználási szokásoknak megfelelően.
- Padló hőmérsékletének ellenőrzése: Hosszan nyomja meg az 🕓 gombot, amíg az FT padló hőmérsékleti értéket mutatja a kijelző. Ha nincs csatlakoztatva a külső érzékelő ER feliratot fog kiírni.

GYÁRI PROGRAMOZÁSI ÉRTÉKEK – a programozási ciklusokat, értékeket célszerű megváltoztatni az egyéni szokásoknak megfelelően, különben gyári programozási értékeken vezérel, amit a lenti ábra mutat:

| ldőszak | ldő | Hétfő–Péntek (°C) | Szombat–Vasárnap (°C) |
|------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Időszak | 06:00-08:00 | 20 | 20 |
| 2. Időszak | 08:00-11:30 | 15 | 20 |
| 3. Időszak | 11:30-13:30 | 15 | 20 |
| 4. Időszak | 13:30-17:00 | 15 | 20 |
| 5. Időszak | 17:00-22:00 | 22 | 20 |
| 6. Időszak | 22:00-06:00 | 15 | 15 |

Heti termosztát időzítési terv (°C)

Forgalmazza: Dimat Kft., 7634 Pécs Nagy-Berki út 5. (70) 601 02 09

GYÁRI MŰKÖDÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Kapcsolja ki a termosztátot, majd nyomja meg egyszerre az 🖽 és 🕓 gombokat, amíg belép a beállításokba, a 🗒 gombbal tud továbblépni a következő beállításra és menteni az értékeket, a tekerőgomb segítségével tudja módosítani az értékeket.

| Menüpont | Beállítási lehetőség | Beállítási tartomány | Gyári beállított |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | érték |
| 1 | Mért hőmérséklet kalibráció | -9-+9°C(a korrigált szobahőmérsékleti | -3 |
| | (levegő hőmérséklet érzékelő) | értéket mutatja a kijelzőn) | |
| 2 | Hőmérséklet-szabályozás- | 1-5°C | 01 |
| | Beépített levegőszonda- | | |
| | kapcsolási differenciál | | |
| | (1°C eltérésnél állítja a | | |
| | hőmérsékletet alacsonyabbra | | |
| | vagy magasabbra | | |
| 3 | Képernyőzár beállítása | 00: mindegyik gomb lezárva, | 01 |
| | | kivétel bekapcsoló gomb funkció | |
| | | 01: minden gomb zárolva van | |
| 4 | Szenzor típus | In: Belső hőmérséklet érzékelő | AL |
| | | Ou: Külső hőmérséklet érzékelő | |
| | | AL: Belső hőmérséklet érzékelő | |
| | | kontrollálja a levegő hőmérsékletet | |
| | | közben a padló érzékelőnek tiltási | |
| | | hőfokot adunk ezáltal nem engedi | |
| | | túlmelegedni | |
| 5 | Minimum beállítási | 5-15°C | 5 ℃ |
| | hőmérséklet | | |
| 6 | Maximum beállítási | 15-45°C | 35 ℃ |
| | hőmérséklet | | |
| 7 | Kijelző mód | 00: mutatja a helyiség | 00 |
| | | hőmérsékleti értékét és a beállított | |
| | | hőmérsékleti értéket | |
| | | 01: csak a beállított hőmérsékletet | |
| | | mutatja a kijelző | |
| 8 | Alacsony hőmérséklet elleni | 0-10℃ | 00 |
| | védelem | | |
| 9 | Tiltási hőmérséklet beállítása | 25-70°C | 45 |

Forgalmazza: Dimat Kft., 7634 Pécs Nagy-Berki út 5. (70) 601 02 09

| 10 | Gazdaságos mód | 00: nem energiatakarékos mód | 00 |
|----|-------------------------------|------------------------------------|----|
| | | 01: energiatakarékos mód | |
| 11 | Gazdaságos hőmérsékleti | 0-30°C | 20 |
| | érték | | |
| 12 | Fényerő napközben 06.00- | 0-8, 0 értékre állítva inaktivitás | 03 |
| | 22.00 | után néhány másodperc múlva | |
| | | elsötétül a kijelző | |
| 13 | Fényerő este 22.00-06.00 | 0-8 | 01 |
| 14 | Kijelző fény készenléti | 1-5 | 01 |
| | üzemmódban | | |
| 15 | Gyári beállítás visszaállítás | 00: nincs gyári beállítás | 00 |
| | | 01: gyári beállítás visszaállítás | |
| 16 | Verzió szám | | U1 |

WI-FI CSATLAKOZÁS

Figyelem: routernek 2.4GHz sávon kell mennie, 5Ghz sávon nem működik.

1. OKOSTELEFONJÁRA TÖLTSE LE A KÖVETKEZŐ ALKALMAZÁST



QR kód segítségével:

Az első QR kód IOS, a második pedig Androidos készüléken működik. Az áruházból is letöltheti (Google Play, App Store) írja be a **Smartlife** elnevezést

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA AZ ALKALMAZÁSON BELÜL

Regisztráljon az alkalmazásba

- 3. LÉPÉS- WI-FI CSATLAKOZÁS, ESZKÖZ PÁROSÍTÁS
 - 1. párosítási mód

Forgalmazza: Dimat Kft., 7634 Pécs Nagy-Berki út 5. (70) 601 02 09



Kapcsolja be telefonján a bluetooth-ot a könnyebb párosítás érdekében

Wifi ikon villog a kijelzőn

Az alkalmazáson belül a jobb felső sarokban lévő plusz jel-re kattintva eszköz hozzáadására lépjünk

| 15:23 | | !! 🗢 🕼 | 15:23 | | | # † |
|----------|------------|--------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|
| <u>0</u> | | 0 (+) | < | Add D | evice | Ξ |
| | ¢ | Add Device | Searchin has ente | ig for nearby devi red pairing mode | ces. Make sure y | our device |
| | C | Create Scene | | _ | | |
| | 8 | Scan | 6 | | | |
| | | | | | | |
| | No devices | | Thermostat-Ma | atter | | |
| [| Add Device | | | | | |
| | | | | Add Ma | inually | |
| | | | Electrical | | Socket | |
| | | | Lighting | 1.1 | 11 | 1.1 |
| | | | Sensors | Plug (BLE+WI-FI) | Socket (WI-FI) | Socket (Zigbee) |
| Home | Scene Se | P Q | Large Home Appliances | 11 | 11 | 11 |
| | | _ | Small Home Appliances | Socket | Dualband | Socket (MILAT) |

Az applikáció felismeri a csatlakoztatni kívánt eszközt, ezután adja meg a wifi hálózat nevét és jelszavát, várjon, amíg befejeződik a párosítás.



Manuális hozzáadásnál válasszuk ki az otthoni eszközökre lépve a Termosztát (WI-FI) ikont, majd írja be a WI-FI hálózatának adatait, ezután a Confirm the indicator is blinking rapidly feliratra menjünk és befejeződik a párosítás

APP működési felület leírása



| 11:11 🔌 | | ::! ? 6 | |
|-------------------|---------|------------|-------------------------------|
| < | setting | | |
| | | | |
| Child lock | | \bigcirc | Képernyőzár |
| Eco mode | | | Eco/gazdaságos mód |
| Temp. compensa | tion | -3.00°C > | Hőmérséklet kalibráció |
| Output state | | Close | Kimeneti jel- zárt |
| Factory data rese | t | | Gyári beállítás visszaállítás |
| Sensor type | | AL > | Szenzor mód- mindkét |
| Dead zone temp. | | 1.00°C > | Hőmérséklet kapcsolási |
| | | | differenciál |

Forgalmazza: Dimat Kft., 7634 Pécs Nagy-Berki út 5. (70) 601 02 09

További beállítások applikációban

| Thermostat- | -Matter | Módosíthatja a készülék elnevezését |
|----------------------------------|--------------------|--|
| 0 •: | 0 | Intelligens hangvezérlő okosotthon rendszer csatlakoztatása |
| Third-party Control | Device Information | Készülék ID számának mutatása |
| Tap-to-Run and Automation | Create Group | Csoportok létrehozása |
| Check Device Network | Share Device | Eszköz megosztása |
| Message notification Settings | | |

Készülék hibaelhárítás

<u>Nem kapcsol be:</u> ellenőrizze az áramellátást, mérje meg műszerrel. Ellenőrizze a fűtési körhöz tartozó kismegszakítót. Ellenőrizze a kábeleket, nincs-e túlfeszítve, nem csúszott ki az összekötő kábel.

<u>Túl hamar lekapcsol a termosztát:</u> padlószenzor tiltási értéke túl alacsony, vagy elmozdult a szenzor, bútor, matrac kerülhetett a padlóérzékelőre

<u>Nem a valós szoba hőmérsékletet mutatja:</u> mérje le pontosan szobahőmérő segítségével a valós hőmérsékleti értéket, és a gyári értékek beállításokban a kalibrálás menüpont segítségével állítsa hozzá

<u>Nem követi a hőmérsékleti értéket:</u> a termosztát program módban üzemel, és visszaáll a gyári programozott értékre, állítsa át kézi módra vagy módosítsa a programozási értékeket

<u>Nem lehet magasabbra állítani:</u> módosítsa a gyári beállítási értékeken belül a maximum beállítható hőmérsékleti értéket